

## Brûleur à granulés de bois

# VIKING BIO

(Sous réserve de modifications techniques)

☞ **Contrôler régulièrement :**

- Si la flamme est jaune claire ;
- S'il ne s'échappe pas de fumée noire par la cheminée ;
- S'il y a du combustible dans le silo ;
- Si le modérateur de tirage est bien ouvert (bien réglé), et en état de marche ;
- S'il y a une arrivée d'air permanente dans la chaufferie.

☞ Pour un rendement optimal, la chaudière doit être nettoyée régulièrement.  
Le brûleur doit être nettoyé au moins une fois par  $\approx$  300 litres de combustible consommé (pour des granulés de bois de bonne qualité). Si la présence de mâchefer est constatée, nettoyer plus souvent et/ou changer de fournisseur de combustible.

☞ **Un changement de qualité de granulés de bois peut rendre nécessaire un nouveau réglage du brûleur et modifier la périodicité de nettoyage (selon le taux de cendres).**  
Utiliser exclusivement des granulés de bois de norme DIN+ ou équivalent avec un taux de cendres  $<$  1%, un point de fusion de cendres  $>$  1 350°C (important pour limiter la formation de mâchefer), un diamètre de 6 à 8 mm.

☞ Le brûleur doit être nettoyé de manière plus approfondie 2 fois par an.

☞ Le brûleur doit être contrôlé et vérifié aux instruments 1 fois par an avant la saison de chauffe, selon la réglementation en vigueur.

☞ Maintenir la chaufferie propre (sans poussières).

De plus amples informations sont disponibles dans la notice du brûleur VIKING BIO.

<b>Installateur chauffagiste</b>	
Téléphone	
<b>Service maintenance</b>	
Téléphone	



Solutions de Chauffage Hautes Performances

Rue Andersen

F-67870 BISCHOFFSHEIM

Tél : 03.88.49.27.57 – Fax : 03.88.50.49.10

Courriel : [info@hsfrance.com](mailto:info@hsfrance.com) – Site Internet : [www.hsfrance.com](http://www.hsfrance.com)